

Installatie richtlijnen betonsokkels M91180009, M91180011 en M91180012:

De betonsokkels worden gebruikt als verankering in de bodem voor de bijhorende zuilen. Bovenzijde van de sokkels worden vlak met of net onder het maaiveld geplaatst naargelang de gekozen afwerking (gras, grind, klinkers, tegels, beton, asfalt...).

De sokkel wordt waterpas op de juiste hoogte geplaatst door de gegraven put met gestabiliseerd zand aan te vullen.



Welke betonsokkel voor welke zuil gebruiken:

Type Zuil	Extra benodigheden	Bijhorende betonsokkel
M1311510	M18514	M91180009
M1313610	M18514	M91180009
M1319610	M18514	M91180009
M18558		M91180012
M18566		M91180012
M91190001		M91180011

Zo krijgt men een stevige verankering die naargelang de afwerking niet of weinig zichtbaar is.

