



Couvercle courbe 90°



WIBE




Pour courbe 90° intérieure. A fixer à l'aide de supports de couvercle 37, étriers de couvercle et raccords de couvercle.

WEF-0001



	pour échelle largeur mm	B mm	galv. Sendzimir no d'article C*	galv. à chaud no d'article C*	galv. Sendzimir blanc no d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	poids kg/100 pc
Couvercle courbe 90°-150	150	151	732322 7	781433 6	781804 4**	781751 1**	65
Couvercle courbe 90°-200	200	201	732323 4	781434 3	781805 1**	781752 8**	91
Couvercle courbe 90°-300	300	301	732324 1	781435 0	781806 8**	781753 5**	143
Couvercle courbe 90°-400	400	401	732325 8	781436 7	781807 5**	781754 2**	221
Couvercle courbe 90°-500	500	501	732326 5	781437 4	781808 2**	781755 9**	299
Couvercle courbe 90°-600	600	601	732327 2	781438 1	781809 9**	781756 6**	390
Couvercle courbe 90°-800	800	801	781802 0**	781793 1**	781810 5**	781794 8**	460
Couvercle courbe 90°-1000	1000	1001	732328 9**	781439 8**	781811 2**	781757 3**	871

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande




INOX (AISI316L)


	pour échelle largeur mm	B mm	INOX (AISI316L) no d'article C*	poids kg/100 pc
Couvercle courbe 90°-150	150	147	788639 5**	44
Couvercle courbe 90°-200	200	197	788640 1**	62
Couvercle courbe 90°-300	300	297	788641 8**	105
Couvercle courbe 90°-400	400	397	788642 5**	223
Couvercle courbe 90°-500	500	497	788643 2**	310
Couvercle courbe 90°-600	600	597	788644 9**	408
Couvercle courbe 90°-800	800	797	788645 6**	643
Couvercle courbe 90°-1000	1000	997	788646 3**	926

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Application et installation



Fixez le couvercle sur les supports de couvercle 37 à l'aide d'étriers de couvercle.



A installer avec supports de couvercle 37, étriers de couvercle et raccords de couvercle.

4/03/2015