Plaque de montage 35P


KHZ SP | KHZ PS | KHZ | KHZ P | KHZ V | KHZ PV

WIBE

Est installée entre les échelons. Est fixée à l'aide de languettes découpées pour chaque type d'échelle.

WEF-0001








sans trous


Plaque de montage	galv. Sendzimir no d'article C*	galv. à chaud no d'article C*	INOX (AISI316L) no d'article C*	galv. Sendzimir blanc no d'article C*	poids kg/100 pc
35P	718618 1	731745 5		714510 2	28
35P, sans trous			725777 5		24

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)

Application et installation



Installation entre deux échelons. Pour fixer la plaquette à une échelle KHZSP, KHZSPZ, KHZP, KHZPV ou KHZPS, poussez les deux languettes centrales dans les perforations des échelons à l'aide d'un tournevis.



Pour fixer la plaquette à une échelle KHZ ou KHZV, pliez les deux languettes extérieures autour des échelons ronds à l'aide d'un tournevis.

4/03/2015