
Accouplement 45


KHZ V KHZ PV

WIBE

Pour accoupler une échelle KHZV ou KHZPV à extrémité coupée.

WEF-0001







	galv. à chaud no d'article C*	INOX (AISI316L) No d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	poids kg/100 pc	poids
Accouplement 45 (boulons et écrous M8 et M12 inclus)	707609 3	792873 6**	714227 9	50	

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Fabriqué sur commande


Application et installation




Pour accoupler des échelles aux extrémités coupées, utilisez des accouplements 45. Coupez les extrémités, placez l'accouplement 45 contre l'échelle et marquez les trous à forer. Forez deux trous de ø 9 mm.



Insérez l'accouplement 45 dans l'échelle et fixez-la avec les boulons.



Les trous sont décalés latéralement pour neutraliser le jeu des pièces d'accouplement. Lorsque les échelles sont montées avec les tirants en dessous, utilisez les trous 1 et 3.



Les trous sont décalés latéralement pour neutraliser le jeu des pièces d'accouplement. Lorsque les échelles sont montées avec les tirants au dessus, utilisez les trous 1 et 2.

4/03/2015